

## **Pose de gaine jetable avec enfouisseur à parallélogramme**

- Châssis tubulaire 100x100 - Bi poutre
- Tête d'attelage catégorie II
- Seront agencés sur l'arrière : 3 dévidoirs de gaine goutte à goutte universel avec flasques alus pour la pose.
- Sur la poutre arrière 3 enfouisseurs à parallélogrammes et patins de hauteur réglant la profondeur d'enfouissement de la gaine.
- Sur la poutre avant seront agencées 2 roues de jauge, réglable en hauteur et en entre axe pour assurer un pré réglage de hauteur.
- Les dévidoirs et enfouisseurs seront montés sur brides permettant les réglages d'entraxe (exemple : 1200mm)
- Vous disposerez de dévidoir goutte à goutte Gauche et Droit

### **Description enfouisseur :**

Patin de profondeur réglable.

Guide gaine sur environ 300 mm évitant toute vrille de celle ci.

Recouvrement par bras cuillère, le tout monté sur parallélogramme  $\pm 10$ mm.

