

# Version sur microtracteur

Le diffuseur est monté sur le porte masse avant du micro-tracteur. **L'allumage** du diffuseur ainsi que **le réglage en hauteur** sont commandés à partir d'un boîtier . Il est situé à portée du conducteur, à droite ou à gauche à sa convenance. La cloche est réglable manuellement sur **plusieurs positions** (gauche, centre, droite), et **extensible**.

**La cloche** montée sur un bras extensible **contourne et s'escamote** au contact d'un obstacle (exemple : panneau de signalisation). L'effacement vers l'intérieur et vers l'arrière est d'environ 300 mm

Le porte bouteilles attelé sur un attelage type 3 point permet le transport de **4 bouteilles de P 13**.

Cette version est parfaitement adaptée et conçue pour les collectivités (nettoyage des trottoirs, désherbage des allées de jardins publics, etc...) mais aussi pour la vigne et l'arboriculture.

## Tableau de performances

<b>Largeur de traitement</b>	Cloche Ø50 cm
<b>Combustible</b>	Propane phase gazeuse
<b>Quantité de gaz</b>	52 Kg
<b>Vitesse avance</b>	2 à 3 km/h
<b>Pression utilisation</b>	1,2 à 1,5 bars
<b>Autonomie</b>	8 h (soit 7 Kg/h )
<b>Puissance</b>	50 à 95 kw/diffuseur



Toutes les informations techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.